



DE

Light Fence-Turm korrekt platzieren

- Platzieren Sie den Light Fence-Turm so, dass der ausgesendete Lichtkegel parallel zur Begrenzung (grüne Strichellinie) verläuft (1).
- Dies erreichen Sie, indem Sie den Turm mindestens 0,5 m vom Türrahmen entfernt aufstellen (1).
- Der Lichtkegel darf nicht in den zu reinigenden Raum hineinragen (2 bis 4).
- Platzieren Sie den Light Fence-Turm so, dass sein Lichtkegel nicht auf reflektierende Flächen trifft.
- Beachten Sie außerdem die ausführliche Bedienungsanleitung.

GB

How to position the Light Fence Tower

- Position the Light Fence Tower such that the light beam runs parallel to the boundary (green dashed line) (1).
- This is achieved by placing the tower at least 0.5 m from the door frame (1).
- Make sure the light beam does not shine into the room to be cleaned (2 to 4).
- Position the Light Fence Tower such that the light beam does not shine on reflective walls or surfaces.
- Also refer to the detailed operating manual.

FR

Comment placer la colonne lumineuse

- Placer la colonne lumineuse de manière à ce que le cône de lumière émis soit parallèle à la limite (ligne en pointillés verts) (1).
- Pour obtenir cela, placer la colonne au moins à 0,5 m du cadre de la porte (1).
- Le cône de lumière ne doit pas pénétrer dans la pièce à nettoyer (2 à 4).
- Placer la colonne lumineuse de manière à ce que le cône de lumière ne rencontre pas de surfaces réfléchissantes.
- Tenir également compte du mode d'emploi détaillé.